

Werkzaamheden:	Hogedruk reinigen ^[1] Vacuüm reinigen ^[2]
Vorm van Fysieke belasting:	Tillen en dragen ^[3] Duwen en trekken ^[4] Werkhoudingen ^[5]
Type oplossing:	Technisch

Het plaatsen en koppelen van losse slangen en leidingen is een fysiek belastende en tijdrovende activiteit. De medewerkers moeten de slangen vaak over grote afstanden tillen en verslepen en ze staan in ongunstige houdingen bij het koppelen ervan.

Doel:

Vermindering van de afstand waarover losse slangen gedragen en/of versleept moeten worden

Oplossing:

Adviseer de opdrachtgever om vaste leidingen aan te leggen naar ruimtes waar vaak hogedruk/vacuüm reinigen uitgevoerd moet worden. Dit vermindert de afstand waarover losse slangen verplaatst worden.

Sluit hogedruk-/vacuümwagen aan op de vaste leidingen zodat er minder slangen meer hoeven worden uitgelegd en opgerold.

Het aanbrengen van vaste leidingen zorgt vooral bij hoge gebruiksfrequentie, lange afstanden en verticaal gebruik, voor veel tijdvoordeel en vermindering van de fysieke belasting.

Gevolg:

Minder ver en vaak dragen en slepen van slangen zorgt voor een verminderde belasting en minder kans op lage rugklachten.

Links

[1] <https://bctest.dearbocatalogus.nl/werkzaamheden/hogedruk-reinigen> [2] <https://bctest.dearbocatalogus.nl/werkzaamheden/vacu%C3%BCm-reinigen> [3] <https://bctest.dearbocatalogus.nl/vorm-van-fysieke-belasting/tillen-en-dragen> [4] <https://bctest.dearbocatalogus.nl/vorm-van-fysieke-belasting/duwen-en-trekken> [5] <https://bctest.dearbocatalogus.nl/vorm-van-fysieke-belasting/werkhoudingen>